# Wichtiger Hinweis

Bitte verwenden Sie in Verbindung mit diesem Standlader nur Akkus bis zu einer Kapazität von maximal 1700 mAh.
Akkus mit höherer Kapazität können beim Ladevorgang im ALAN 445 zu übermäßiger Wärmeentwicklung führen.

Laden Sie daher bitte Akkus höherer Kapazität nicht mit dem Standlader auf, sondern verwenden Sie nur vom Akkuhersteller empfohlene externe Ladegeräte mit eigener Ladeschale oder laden Sie die Akkus in Normalzeit (14-16 Std) über die Steckerlader-Anschlussbuchse am Funkgerät auf.